

Kombi-Steckachsenbefestigung 9 mm x 100 mm/12 mm x 100 mm

Umbau von 12 mm x 100 mm auf 9 mm x 100 mm Achsbefestigung



- Adapterstücke von der 12mm-Achsbefestigung entnehmen.
- Vom Schnellspanner die Mutter mit Feder und von der Achse die Kontermutter sowie die Beilagscheibe (siehe Foto) entfernen.
- Komplette Achse durch die Bohrung der Achsbefestigung führen.
- Beilagscheibe und Kontermutter wieder auf die Achse setzen und verschrauben.
- Mutter mit Feder (schlanke Seite Richtung Achse) am Schnellspanner befestigen.